


Mode d'emploi abrégé Fraisage Cutter **G3**




Commande




- 1 Écran (display)
- 2 Touches d'application
- 3 Touches de navigation
- 4 Pavé numérique
- 5 Touche VAC (vide)
- 6 Système de coordonnées (axes)
- 7 Touche STOP
- 8 Touche ONLINE
- 9 Touche SHIFT
- 10 Touches de course
- 11 Touche Outil vers le haut/vers le bas
- 12 Touches de fonction
- 13 Touche ÉCHAP (touche Retour)

Emplacement de module - Ordonnancement du menu



	N° menu	Touches
Emplacement 1	1-1-1	F1
Emplacement 2	1-2-1	F2
Emplacement 3	1-3-1	F3

Mode de fonctionnement



Combinaisons de touche

Fonction	Touches	N° menu
Connecter cutter		
Déconnecter cutter	SHIFT +	12
Déplacer rapidement le module	SHIFT + touche de course	
Activer Module 1 (Emplacement 1)	SHIFT +	
Activer Module 2 (Emplacement 2)	SHIFT +	
Activer Module 3 (Emplacement 3)	SHIFT +	
Déplacement vers outil, position d'attente	SHIFT +	
Connecter / déconnecter Vide	SHIFT +	3-1-1-2

Réglage des positions d'outil


Point zéro (Initialiser) (1)	Position basse (2)	Z-Offset (3)	Position haute (4), Position d'attente (5)*

*) La position d'attente (5) ne peut pas être paramétrée

Déplacement vers les positions d'attente

Position de la fraise : Point zéro (1) + Position basse (2) + Z-Offset (3)	Position haute (4)	Position d'attente (5)
		SHIFT +

ABC du fraisage



Activité/Description	N° menu	Touches
A Insérer un module, sélectionner		
1 Insérer un module	1-5-1	
2 Activer un module		SHIFT +
B Sélectionner une fraise en fonction du matériau, insérer		
C Insertion de l'outil		
Insérer l'outil (électro-broche) dans le module, brancher au besoin.		
D Créer un outil, sélectionner		
1a Sélectionner un outil	1-1-1-1	
1b Créer un outil		
E Réglage du vide		
1 Régler le niveau de puissance	3-1-1-5	
2 Régler la zone de vide	3-1-1-6	
F Initialiser		
1a Initialisation manuelle	1-1-1-2-1	
1b Initialisation automatique	1-1-1-2-2	
2 Régler de la position supérieure	1-1-1-2-3	
3 Effectuer un essai de fraisage	1-1-1-2-4	
4 Réglage Z-Offset	1-1-1-2-5	
5 Régler l'aspiration	1-1-1-2-6	
G Définir le point de référence		
Définir le point de référence	2-1-1-3	
H Connecter le cutter		
1 Évnt. supprimer la mémoire tampon	2-4-1	
2 Activer l'état de fonctionnement ONLINE		
I Envoyer le fichier de traitement configuré terminé		